



# コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティ ガイド Business Desktop

製品番号 : 361206-291

**2004年5月**

このガイドでは、コンピュータ セットアップの使用方法について説明します。このツールは、新しいハードウェアを取り付けたときにコンピュータのデフォルト設定を再構成および変更する場合や、メンテナンスを行う場合に使用します。

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。

MicrosoftおよびWindowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

その他、本書に掲載されている会社名、製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

HP製品およびサービスに対する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書の技術のあるいは校正上の誤り、省略に対しては、責任を負いかねますのでご了承ください。

本書には、著作権によって保護された所有権に関する情報が掲載されています。本書のいかなる部分も、Hewlett-Packard Companyの書面による承諾なしに複写、複製、あるいは他言語へ翻訳することはできません。

本製品は、日本国内で使用するための仕様になっており、日本国外で使用される場合は、仕様の変更を必要とすることがあります。

本書に記載されている製品情報は、日本国内で販売されていないものも含まれている場合があります。

以下の記号は、本文中で安全上重要な注意事項を示します。



**警告**：その指示に従わないと、人体への傷害や生命の危険を引き起こす恐れがあるという警告事項を表します。



**注意**：その指示に従わないと、装置の損傷やデータの損失を引き起こす恐れがあるという注意事項を表します。

#### コンピュータ セットアップ (**F10**) ユーティリティ ガイド

Business Desktop

初版 2004年5月

製品番号 : 361206-291

日本ヒューレット・パッカード株式会社

---

# 目次

## コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティ

コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティ	1
コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティの起動	3
ファイル (File)	4
システム情報 (System Information)	4
バージョン情報 (About)	4
日付と時刻 (Set Time and Date)	4
複製セットアップ (Replicated Setup)	4
デフォルトセットアップ (Default Setup)	4
デフォルト値を適用して終了 (Apply Defaults and Exit)	5
設定を保存せずに終了 (Ignore Changes and Exit)	5
設定を保存して終了 (Save Changes and Exit)	5
ストレージ (Storage)	5
デバイス構成 (Device Configuration)	5
ストレージ オプション (Storage Options)	7
DPS セルフテスト (DPS Self-Test)	9
起動順序 (Boot Order)	9
セキュリティ (Security)	10
セットアップ パスワード (Setup Password)	10
電源投入時パスワード (Power-On Password)	10
パスワード オプション (Password Options)	10
起動前の承認 (Pre-Boot Authorization)	10
スマート カバー (Smart Cover)	10
内蔵セキュリティ (Embedded Security)	11
デバイス セキュリティ (Device Security)	11
ネットワーク サービス ブート (Network Service Boot)	11
システム ID (System ID)	11
ドライブロック (DriveLock)	12
マスタ ブート レコード セキュリティ (Master Boot Record Security)	12
マスタ ブート レコードの保存 (Save Master Boot Record)	13
マスタ ブート レコードの復元 (Restore Master Boot Record)	13

カスタム * (Advanced) . . . . .	14
電源投入時オプション (Power-On Options) . . . . .	14
BIOS の電源投入 (BIOS Power-On) . . . . .	16
オンボードデバイス (Onboard Devices) . . . . .	16
PCI デバイス (PCI Devices) . . . . .	17
バス オプション (Bus Options) . . . . .	17
デバイス オプション (Device Options) . . . . .	18
PCI VGA コンフィギュレーション (PCI VGA Configuration) . . . . .	20
構成の設定値の回復 . . . . .	21
方法1：フラッシュ ROM CMOSの保管/復元機能：電源スイッチ オーバーライドの使用 . . . . .	21
方法2：[リムーバブル メディアに保存] (Save to Removable Media) および [システム構成の復元] (Restore from Removable Media) . . . . .	22

---

# コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティ

## コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティ

コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティは、以下のような操作を行なう場合に使用します。

- コンピュータの工場出荷時の設定の変更。
- コンピュータ（リアルタイム クロック）の日付（Date）と時刻（Time）の設定。
- システム構成（プロセッサ、グラフィックス（ビデオ）、メモリ、オーディオ、記憶装置、通信ポート、入力装置など）の表示、設定の変更、または確認。
- 起動可能なデバイスの起動順序（Boot Order）の変更。起動可能なデバイスとして、ハードディスク ドライブ、ディスクケット ドライブ、オプティカル ドライブ、LS-120 ドライブなどがあります。
- クイック ブート（Quick Boot）の有効化。クイック ブートでは、コンピュータをすばやく起動できますが、フル ブートで実行される診断テストの一部が省略されます。以下のように設定できます。
  - 常にクイック ブート（デフォルト）
  - 定期的にフル ブート（毎日～30日まで指定可）
  - 常にフル ブート
- POST（Power-On Self Test）メッセージ（POST Message）の有効/無効の選択による、メッセージの表示状態の変更。非表示モードでは、メモリ カウント、製品名、エラーでないその他のテキスト メッセージなど、ほとんどのPOSTメッセージは表示されません。POSTエラーが発生した場合には、選択した設定に関係なくエラー メッセージが表示されます。POST 実行中に非表示モードから表示モードに切り替えるには、[F1]～[F12] キー以外の任意のキーを押してください。

- オーナーシップ タグ (Ownership Tag) の設定。オーナーシップ タグを設定しておくと、システムを起動または再起動するたびにコンピュータの所有者に関する情報が画面上に表示されます。
- 会社によって割り当てられたアセット タグ (Asset Tag) または資産ID番号の設定。
- システムの起動時だけではなく、再起動時の電源投入時パスワード入力画面の有効化。
- セットアップ パスワード (Setup Password) の設定。セットアップ パスワードは、コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティ、およびこのガイドで説明する設定にアクセスする場合に使用します。
- シリアルポート、USBポート、パラレルポート、オーディオ、内蔵NICなどの内蔵I/O機能の使用禁止/許可の設定。
- マスタ ブート レコード(MBR)セキュリティ (Master Boot Record Security)の有効/無効の設定。
- リムーバブルメディアからの起動 (Removable Media Boot) の有効/無効の設定。
- レガシー ディスクケットの書き込み (Legacy Diskette Write) の禁止/許可の設定 (ハードウェアでサポートされている場合)。
- POSTで検出されて自動修復できなかったシステム構成のエラーの解決。
- リプリケート セットアップ機能の利用。コンピュータの設定情報をディスクケットに保存し、その情報を使って複数のコンピュータを同じ設定にすることができます。
- 特定のATAハードディスク ドライブのセルフテストの実行 (ドライブでサポートされている場合)。
- ドライブロック セキュリティ (DriveLock Security) の有効/無効の設定 (マルチベイ ドライブでサポートされている場合)。

## コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティの起動

コンピュータ セットアップは、コンピュータの電源を入れるか再起動することでのみアクセスできます。コンピュータ セットアップ ユーティリティを起動するには、以下の手順で操作します。

1. コンピュータの電源を入れるか、再起動します。Microsoft® Windows®をお使いの場合、[スタート]→[終了オプション]（または[シャットダウン]）→[コンピュータを再起動する]（または[再起動する]）の順に選択します。
2. コンピュータが起動したらすぐに**[F10]**キーを押したままにし、コンピュータ セットアップを実行します。必要であれば、**[Enter]**キーを押すと、タイトル画面をスキップできます。



適切なタイミングで**[F10]**キーを押せなかったときは、コンピュータを再起動して、もう一度**[F10]**キーを押したままにしてください。

PS/2キーボードを使用している場合、[Keyboard Error]というメッセージが表示されることがあります、無視してかまいません。

3. 使用言語をリストから選択し、**[Enter]**キーを押します。
4. [コンピュータ セットアップ ユーティリティ]のメイン画面から4つのメニュー（[ファイル]（File）、[ストレージ]（Storage）、[セキュリティ]（Security）、[カスタム]（Advanced））を選択できます。
5. 左右の矢印キーでメニューを選択し、上下の矢印キーで項目を選んで**[Enter]**キーを押します。コンピュータ セットアップ ユーティリティのメニューに戻るには、**[Esc]**キーを押します。
6. 変更した設定を有効にして保存するには、[ファイル]→[変更を保存して終了]（Save Changes and Exit）の順に選択します。
  - 変更した設定を破棄したい場合は、[変更を保存しないで終了]（Ignore Changes and Exit）を選択します。
  - 工場出荷時の設定値に戻す場合は、[デフォルト値に設定して終了]（Set Defaults and Exit）を選択します。



**注意:**CMOSの損傷を防ぐため、コンピュータ セットアップでの変更がROMに保存されている最中に、コンピュータの電源を切らないでください。  
[F10=Setup]画面の終了後にのみ、安全にコンピュータの電源を切ることができます。

**コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティ**

メニュー	項目	説明
ファイル (File)	システム情報 (System Information)	<p>次の項目を表示します</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 製品名 (Product Name)</li> <li>• プロセッサ タイプ/速度/ステッピング (Processor Type/Speed/Stepping)</li> <li>• キャッシュ サイズ (Cache Size) (L1/L2)</li> <li>• 取り付けられているメモリのサイズ/処理速度、チャネルの数 (シングルまたはデュアル) (必要に応じて)</li> <li>• 内蔵の有効なNIC用の内蔵MACアドレス (Integrated MAC) (必要に応じて)</li> <li>• システムROM (System ROM) (システム ファミリの名前とバージョン)</li> <li>• 本体シリアル番号 (Chassis Serial Number)</li> <li>• アセット タグ (Asset Tracking Number)</li> </ul>
	バージョン情報 (About)	著作権情報を表示します
	日付と時刻 (Set Time and Date)	システムの時刻と日付を設定します
	複製セットアップ (Replicated Setup)	<p>リムーバブル メディアに保存 <b>(Save to Removable Media)</b></p> <p>フォーマットされた1.44 MBディスクケット、USBメモリ、またはディスクケットと同等のデバイス(ディスクケットドライブをエミュレートするよう設定された記憶装置)に、CMOSを含めたコンピュータの設定情報を保存します</p> <p>システム構成の復元 <b>(Restore from Removable Media)</b></p> <p>ディスクケット、USBメモリ、またはディスクケットと同等のデバイスに保存されているシステム構成を復元します</p>
	デフォルト セットアップ (Default Setup)	<p>現在の設定をデフォルトとして保存 <b>(Save Current Settings as Default)</b></p> <p>現在のシステム構成の設定をデフォルトとして保存します</p> <p>出荷時設定をデフォルトとして復元 <b>(Restore Factory Settings as Default)</b></p> <p>出荷時のシステム構成の設定をデフォルトとして復元します</p>



コンピュータ セットアップ ユーティリティでサポートされる機能は、お使いのハードウェアの構成によって異なる場合があります。

**コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティ (続き)**

メニュー	項目	説明
ファイル (File) (続き)	デフォルト値を適用して終了 (Apply Defaults and Exit)	現在選択されているデフォルト設定を適用し、すべてのパスワード設定を消去します
	設定を保存せずに終了 (Ignore Changes and Exit)	変更した設定値を破棄し、コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティを終了します
	設定を保存して終了 (Save Changes and Exit)	変更した設定値やデフォルト設定を保存し、コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティを終了します
ストレージ (Storage)	デバイス構成 (Device Configuration)	取り付けられているストレージ デバイスのうち、BIOS で制御されるものをすべて表示します  デバイスを選択すると、そのデバイスに関する詳細情報およびオプションが表示されます。次のような項目が表示されます
		<b>ディスクケット タイプ (Diskette Type)</b> ディスクケット ドライブで使用可能な最大容量のメディアのタイプを示します レガシー ディスクケット ドライブ オプションには、3.5 インチ 1.44 MB、および 5.25 インチ 1.2 MB があります
		<b>ドライブ エミュレーション (Drive Emulation)</b> 特定のストレージ デバイスのドライブ エミュレーション タイプを選択します (たとえば、Zip ドライブは、ディスクケット エミュレーションを選択することで起動可能になります)
	ドライブのタイプ	エミュレーション オプション
	ATAPI Zip ドライブ (ATAPI Zip drive)	なし (None) (その他の各種ドライブとして処理) ディスクケット (Diskette) (ディスクケット ドライブとして処理)
	IDE ハードディスク (IDE Hard Disk)	なし (その他の各種ドライブとして処理) ディスク (Disk) (ハードディスク ドライブとして処理)
	レガシー ディスクケット (Legacy Diskette)	なし
	IDE CD-ROM	なし



コンピュータ セットアップ ユーティリティでサポートされる機能は、お使いのハードウェアの構成によって異なる場合があります。

**コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティ (続き)**

メニュー	項目	説明	
ストレージ (Storage) (続き)	デバイス構成 (Device Configuration) (続き)	ドライブのタイプ (続き)	エミュレーション オプション (続き)
		ATAPI LS-120	なし (その他の各種ドライブとして処理) ディスクケット (ディスクケット ドライブとして処理)
<b>IDE/SATAデフォルト値 (Default Values IDE/SATA)</b>			
<p><b>マルチセクタ転送 (Multisector Transfers)</b> (ATAディスクのみ)</p> <p>マルチセクタのPIO操作ごとに転送されるセクタ数を指定します。オプションには (デバイスの機能により)、無効 (Disabled)、8、および16があります</p> <p><b>転送モード (Transfer Mode)</b> (ATAデバイスのみ)</p> <p>アクティブなデータ転送モードを指定します。オプションには (デバイスの機能により)、PIO 0、Max PIO、Enhanced DMA、Ultra DMA 0、およびMax UDMAがあります</p> <p><b>変換モード (Translation Mode)</b> (ATAディスクのみ)</p> <p>デバイスで使用する変換モードを選択します。これによりBIOSは、他のシステム上のパーティション分割およびフォーマットされたディスクにアクセスできます。これは、旧バージョンのUNIX (SCO UNIXバージョン3.2など) のユーザーにとって必要な場合があります。オプションには、ビットシフト (Bit-Shift)、LBA支援 (LBA Assisted)、ユーザ (User)、および「なし」 (None) があります</p>			
 <b>注意:</b> 通常は、BIOSによって自動的に選択された変換モードは変更しないでください。選択された変換モードが、ディスクをパーティション分割およびフォーマットしたときにアクティブであった変換モードと互換性がないと、ディスク上のデータにアクセスできなくなります			



コンピュータ セットアップ ユーティリティでサポートされる機能は、お使いのハードウェアの構成によって異なる場合があります。

---

コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティ (続き)

メニュー	項目	説明
ストレージ (Storage) (続き)	デバイス構成 (Device Configuration) (続き)	<b>変換パラメータ (Translation Parameter)</b> (ATAディスクのみ)  この機能は変換モード (Translation Mode) にユーザー (User) が選択されているときにのみ表示されます  パラメータ (論理シリンダ (Logical Cylinders)、ヘッド (Heads)、およびトラック当たりのセクタ数 (Sectors Per Track)) を指定できます。BIOSはこれを使用して (オペレーティングシステムやアプリケーションからの) ディスクI/O要求を、ハードディスクドライブで受け入れ可能な様式に変換します。論理シリンダは1024を超えることはできません。ヘッド数は256を超えることはできません。トラック当たりのセクタ数は63を超えることはできません。これらのフィールドは、ドライブの変換モードが「ユーザ」に設定されているときにのみ、表示および変更できます
ストレージ オプション (Storage Options)		<b>リムーバブル メディア起動 (Removable Media Boot)</b> リムーバブル メディアからシステムを起動する機能の有効 (Enable) / 無効 (Disable) を設定します
		<b>レガシー ディスクケット書き込み (Legacy Diskette Write)</b> レガシー ディスクケットにデータを書き込む機能の有効 / 無効を設定します  レガシー ディスクケット書き込みの変更を行った後でコンピュータは再起動しますが、その後、変更を有効にするために、手動でコンピュータの電源を切ってから電源を入れてください
		<b>BIOS DMAデータ転送 (BIOS DMA Data Transfers)</b> BIOSのディスクI/O要求の処理方法を調整できます。[有効] (Enable) が選択されているときは、BIOSはATAディスクの読み込み/書き込み要求をDMAデータ転送で処理します。[無効] (Disable) が選択されているときは、BIOSはATAディスクの読み込み/書き込み要求をPIOデータ転送で処理します

 コンピュータ セットアップ ユーティリティでサポートされる機能は、お使いのハードウェアの構成によって異なる場合があります。

---

---

コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティ (続き)

メニュー	項目	説明
ストレージ (Storage) (続き)	ストレージ オプション (Storage Options) (続き)	<p><b>SATA Emulation</b> (シリアルATAエミュレーション)</p> <p>SATAコントローラおよびデバイスをオペレーティングシステムからアクセスする方法を選択できます</p> <p>デフォルトのオプションは[Separate IDE Controller]（個別のIDEコントローラ）です。このモードでは、最大4つのSATAデバイスと2つのPATAデバイスにアクセスできます。SATAおよびPATAのコントローラは、個別の2つのIDEコントローラとして表示されます。このオプションは、Microsoft Windows 2000およびWindows XPで使用します</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SATA 0は[SATA Primary Device 0]（SATAプライマリデバイス0）として表示されます</li> <li>SATA 1（デバイスがある場合）は[SATA Secondary Device 0]（SATAセカンダリデバイス0）として表示されます</li> </ul> <p>もう一方のオプションは[Combined IDE Controller]（複合IDEコントローラ）です。このモードでは、最大2つのPATAデバイスと2つのSATAデバイスにアクセスできます。SATAおよびPATAのコントローラは、1つに組み合わされたIDEコントローラとして表示されます。このオプションは、Microsoft Windows 98以前のオペレーティングシステムで使用します</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SATA 1は[PATA Primary Device 0]（PATAプライマリデバイス0）に置き換えられます</li> <li>SATA 3は[PATA Primary Device 1]（PATAプライマリデバイス1）に置き換えられます</li> </ul>
		<b>IDE Controller (IDEコントローラ)</b>
		プライマリIDEコントローラを有効/無効に設定します。 この機能は一部のモデルでのみサポートされます
		<b>Primary SATA Controller</b> (プライマリSATAコントローラ)
		プライマリSATAコントローラを有効/無効に設定します
		<b>Secondary SATA Controller</b> (セカンダリSATAコントローラ)
		セカンダリSATAコントローラを有効/無効に設定します。 この機能は一部のモデルでのみサポートされます



コンピュータ セットアップ ユーティリティでサポートされる機能は、お使いのハードウェアの構成によって異なる場合があります。

---

---

コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティ (続き)

メニュー	項目	説明
ストレージ (Storage) (続き)	DPSセルフテスト (DPS Self-Test)	DPS (Drive Protection System) セルフテスト機能をもつ ATAハードディスク ドライブのセルフテストを実行します   この項目は、1台以上のDPSセルフテスト機能を持つハードディスク ドライブがシステムに接続されている場合にのみ表示されます
起動順序 (Boot Order)		<p>次の項目を設定します</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>接続されたデバイス (USBメモリ、ディスクケット ドライブ、ハードディスク ドライブ、オプティカル ドライブ、ネットワーク インタフェース カードなど) に起動可能なオペレーティング システムのイメージがあるかどうかをチェックする順序を指定します。一覧上の各デバイスは、起動可能オペレーティング システムのソースとして個別にチェック対象から除外したり、チェック対象に含めたりできます</li> <li>接続されたハードディスク ドライブの起動順序を指定します。最初のハードディスク ドライブは起動順序が優先され、Cドライブとして認識されます (他にデバイスが接続されている場合)</li> </ul> <p> MS-DOSのドライブ名の割り当ては、MS-DOS以外のオペレーティング システムが起動された後は、適用されない場合があります</p> <p><b>一時的に優先される起動順序へのショートカット</b> 起動順序で指定したデフォルトのデバイス以外のデバイスから一度だけ起動するには、コンピュータを再起動し、モニタ ランプが緑色に点灯している間に[F9]キーを押します。POSTが完了すると、起動可能デバイスの一覧が表示されます。矢印キーを使用して目的の起動デバイスを選択し、[Enter]キーを押すと、デフォルト以外の選択したデバイスから、コンピュータが一度だけ起動されます</p>

---

 コンピュータ セットアップ ユーティリティでサポートされる機能は、お使いのハードウェアの構成によって異なる場合があります。

## コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティ (続き)

メニュー	項目	説明
セキュリティ (Security)	セットアップ パスワード (Setup Password)	<p>セットアップ (管理者) パスワードを設定して有効にします</p>  <p>セットアップ パスワードを設定すると、コンピュータ セットアップ ユーティリティの設定を変更したり、ROMをフラッシュしたり、Windows 環境で特定のプラグ アンド プレイ設定を変更したりする場合にセットアップ パスワードが必要になります</p> <p>詳しくは、Documentation CDに収録されている『トラブルシューティング ガイド』を参照してください</p>
電源投入時パスワード (Power-On Password)		<p>電源投入時パスワードを設定して有効にします</p> <p>詳しくは、Documentation CDに収録されている『トラブルシューティング ガイド』を参照してください</p>
パスワード オプション (Password Options)		<p>ウォーム ブート ([<b>Ctrl</b>]+[<b>Alt</b>]+[<b>Delete</b>]) にパスワードが必要かどうかを指定します</p>
(電源投入時パスワードが設定されている場合にのみ表示されます)		<p>詳しくは、Documentation CDに収録されている『デスクトップ マネジメントについて』を参照してください</p>
起動前の承認 (Pre-Boot Authorization)		<p>電源投入時パスワード (Power-On Password) の代わりにスマート カードを使用することを有効/無効にします</p>
スマート カバー (Smart Cover)		<p>次の項目を設定します</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>カバー ロック (Cover Lock) のロック (Lock) /アンロック (Unlock) の設定</li> <li>カバー リムーバル センサの無効 (Disable) /ユーザに通知 (Notify User) /セットアップ パスワードの設定</li> </ul>  <p>[ユーザに通知]を設定すると、カバーが取り外されたことをセンサが検知したときにユーザに通知されます。セットアップ パスワードは、カバーが取り外されたことをセンサが検知した場合、コンピュータを起動する際にセットアップ パスワードの入力を要求します</p> <p>一部のモデルでのみサポートされます。詳しくは、Documentation CDに収録されている『デスクトップ マネジメントについて』を参照してください</p>
 <p>コンピュータ セットアップ ユーティリティでサポートされる機能は、お使いのハードウェアの構成によって異なる場合があります。</p>		

**コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティ (続き)**

メニュー	項目	説明
セキュリティ (Security) (続き)	内蔵セキュリティ (Embedded Security)	<p>次の項目を設定します</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>内蔵セキュリティ デバイスの有効 (Enable) / 無効 (Disable)</li> <li>デバイスの出荷時設定へのリセット</li> </ul> <p>一部のモデルでのみサポートされます。詳しくは、Documentation CDに収録されている『デスクトップ マネジメントについて』を参照してください</p>
デバイス セキュリティ (Device Security)	シリアル ポート (Serial Port)、パラレル ポート (Parallel Port)、前面のUSBポート (Front USB Port)、システムのオーディオ セキュリティ (Audio Security)、モデルによってはネットワーク コントローラ (Network Controller)、マルチベイ デバイス (Multibay Devices)、およびSCSIコントローラ (SCSI Controller) のデバイス有効 (Enable) / デバイス無効 (Disable) の設定	
ネットワーク サービス ブート (Network Service Boot)	ネットワーク サーバにインストールされたオペレーティング システムからコンピュータを起動する機能の有効 (Enable) / 無効 (Disable) の設定 (NICモデルのみで使用でき、ネットワーク コントローラがPCIバス上に存在するか、システム ボードに組み込まれている必要があります)	
システムID (System ID)	次の項目を設定します	<ul style="list-style-type: none"> <li>アセット タグ (Asset Tag。18バイトのID) および オーナーシップ タグ (Ownership Tag。POST実行中に表示される80バイトのID) の入力 詳しくは、Documentation CDに収録されている『デスクトップ マネジメントについて』を参照してください</li> <li>本体シリアル番号 (Chassis Serial Number) または UUID (Universal Unique Identifier) の入力 UUIDは現在の本体シリアル番号が無効の場合にのみ更新できます (通常これらの識別 (ID) 番号は工場出荷時に設定され、そのシステムを特定するために使用されます)</li> <li>キーボード (Keyboard Locale) の設定 英語用やドイツ語用などをシステムIDエントリに対して設定します</li> </ul>



コンピュータ セットアップ ユーティリティでサポートされる機能は、お使いのハードウェアの構成によって異なる場合があります。

## コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティ (続き)

メニュー	項目	説明
セキュリティ (Security) (続き)	ドライブロック (DriveLock)	<p>マルチベイ ハードディスク ドライブにマスタ パスワードまたはユーザ パスワードを割り当てたり、パスワードを変更したりします (SCSI ハードディスク ドライブではサポートされません)。この機能が有効の場合は、POST 実行中にどちらかの DriveLock パスワードを入力するよう求められます。どちらのパスワードも正常に入力されなかった場合は、次のコールド ブート シーケンスの間にどちらかのパスワードが入力されるまで、ハードディスク ドライブにはアクセスできません</p> <p> この項目は、DriveLock 機能をサポートする 1 台以上のマルチベイ ハードディスク ドライブがシステムに接続されている場合にのみ表示されます</p> <p>詳しくは、Documentation CD に収録されている『デスクトップ マネジメントについて』を参照してください</p>
マスタ ブート レコード セキュリティ (Master Boot Record Security)		<p>マスタ ブート レコード (MBR) セキュリティを有効 (Enable) / 無効 (Disable) に設定します</p> <p>有効に設定すると、BIOS は、現在の起動可能ディスクの MBR への書き込み要求をすべて拒否します。コンピュータの電源を入れるか再起動するたびに、BIOS は現在の起動可能ディスクの MBR と前回保存した MBR を比較します。変更が検出された場合、現在の起動可能ディスクの MBR を保存するか、前回保存した MBR を復元するか、または MBR セキュリティを無効にすることができます。</p> <p>セットアップ パスワードが設定されている場合は、セットアップ パスワードを入力する必要があります</p> <p> 現在の起動可能ディスクのフォーマットやパーティションを意図的に変更する際は、MBR セキュリティを無効に設定します。一部のディスク ユーティリティ (FDISK や FORMAT など) は MBR を更新しようとします</p> <p>MBR セキュリティが有効に設定されたまま BIOS によってディスク アクセスの処理が行われると、MBR への書き込み要求は拒否され、ユーティリティはエラーを表示します。また MBR セキュリティが有効に設定されたままオペレーティングシステムによってディスク アクセスの処理が行われると、次の再起動時に BIOS によって MBR の変更が検出され、MBR セキュリティの警告メッセージが表示されます</p>

 コンピュータ セットアップ ユーティリティでサポートされる機能は、お使いのハードウェアの構成によつて異なる場合があります。

---

コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティ (続き)

メニュー	項目	説明
セキュリティ (Security) (続き)	マスタ ブート レコードの 保存 (Save Master Boot Record)	現在の起動可能ディスクのマスタ ブート レコードの バックアップ コピーを保存します   MBR セキュリティが有効の場合にのみ表示されま す
	マスタ ブート レコードの 復元 (Restore Master Boot Record)	マスタ ブート レコードのバックアップを現在の起動可 能ディスクに復元します   次の条件がすべて満たされている場合にのみ表示 されます <ul style="list-style-type: none"> <li>• MBRセキュリティが有効に設定されている</li> <li>• 以前にMBRのバックアップ コピーが保存されて いる</li> <li>• 現在の起動可能ディスクが、MBRのバックアップ コピーを保存したときのディスクと同じである</li> </ul>

 注意：通常は、ディスク ユーティリティやオペレー  
ティング システムからMBRが変更された後に、以前  
保存しておいたMBRのバックアップを復元すると、  
ディスク上のデータにアクセスできなくなる可能  
性があります。現在の起動可能ディスクのMBRが壊れて  
いるかウィルスに感染していることが確実な場合に  
のみ、バックアップ コピーを復元してください

---

 コンピュータ セットアップ ユーティリティでサポートされる機能は、お使いのハードウェアの構成によ  
て異なる場合があります。

---

---

コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティ (続き)

メニュー	項目	説明
カスタム* (Advanced)	電源投入時オプション (Power-On Options)	次の項目を設定します <ul style="list-style-type: none"> <li>POSTモード (POST Mode) の設定 : クイック ブート (QuickBoot)、フル ブート (FullBoot)、または1 ~30日毎にフルブート (FullBoot Every 1-30 Days)</li> <li>POSTメッセージ (POST Messages) の有効 (Enable) /無効 (Disable)</li> <li><b>[F9]</b>プロンプト (F9 Prompt) の有効/無効 この機能を有効に設定すると、POST実行中に [F9=Boot Menu] と表示されます。この機能を無効に設定してテキストが非表示になってしまっても、<b>[F9]</b>キーを押すと [Shortcut Boot [Order] Menu] 画面が表示されます。詳しくは、[ストレージ] (Storage) →[起動順序] (Boot Order) の順に選択してください</li> <li><b>[F10]</b>プロンプト (F10 Prompt) の有効/無効 この機能を有効に設定すると、POST実行中に [F10=Setup] と表示されます。この機能を無効に設定してテキストが非表示になってしまっても、<b>[F10]</b>キーを押すと [Setup] 画面が表示されます</li> <li><b>[F12]</b>プロンプト (F12 Prompt) の有効/無効 この機能を有効に設定すると、POST実行中に [F12=Network Service Boot] と表示されます。この機能を無効に設定してテキストが非表示になってしまっても、<b>[F12]</b>キーを押すとネットワークからのブートがシステムに強制されます</li> </ul>
*上級ユーザのみ		



コンピュータ セットアップ ユーティリティでサポートされる機能は、お使いのハードウェアの構成によって異なる場合があります。

---

---

コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティ (続き)

メニュー	項目	説明
カスタム* (Advanced) (続き)	電源投入時オプション (Power-On Options) (続き)	<p>次の項目を設定します</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>オプションROMプロンプト (Option ROM Prompt) の有効 (Enable) / 無効 (Disable) この機能を有効に設定すると、オプションROMをロードする前に画面にメッセージが表示されます (この機能は一部のモデルでのみサポートされます)</li> <li>リモート ウェイクアップ ブート ソース (Remote Wakeup Boot Source) のリモート サーバ (Remote Server) / ローカル ハードディスク ドライブ (Local Hard Drive)</li> <li>電源の切断後 (After Power Loss) のオン (On) / オフ (Off) 電源切断後、コンピュータ本体の電源スイッチではなく、スイッチ付き電源タップのスイッチなどを使用してコンピュータの電源を入れたい場合は、このオプションをオンに設定します</li> </ul>  電源タップのスイッチを使ってコンピュータの電源を切る場合は、サスペンド/スリープ機能やリモート マネジメント機能を使用できません



コンピュータ セットアップ ユーティリティでサポートされる機能は、お使いのハードウェアの構成によって異なる場合があります。

---

**コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティ (続き)**

メニュー	項目	説明
カスタム* (Advanced) (続き)	電源投入時オプション (Power-On Options) (続き)	<p>次の項目を設定します</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>I/O APICモード (I/O APIC Mode) の有効 (Enable) /無効 (Disable) この機能を有効に設定すると、Microsoft Windowsオペレーティングシステムの動作が最適化されます。Microsoft以外の一部のオペレーティングシステムを正常に動作させるためには、この機能を無効に設定する必要があります</li> <li>メモリの先頭のACPI/USBバッファ (ACPI/USB Buffer @ Top of Memory) の有効/無効 この機能を有効に設定すると、USBメモリバッファがメモリの先頭に配置されます。この機能の利点は、1 MB未満の一定量のメモリがオプションROMによって解放されて使用できる点です。不利な点は、USBバッファがメモリの先頭にありシステムのRAMが64 MB以下の場合、一般的なメモリマネージャであるHIMEM.SYSが正常に動作しない点です</li> <li>Hyper-threadingの有効/無効</li> <li>ファン アイドル モード (Fan idle mode) : アイドル状態のときのファンの回転速度を高く設定することができます。速度が上がるほどアイドル状態のときのファンによる冷却効果も上がりますが、音が大きくなります (この機能は一部のモデルでのみサポートされます)           <p> この機能では、ファンの最低速度を上げることができます。最低速度を上げても最高速度は影響を受けません。また、最低値より遅く設定することはできません</p> </li> </ul>
BIOSの電源投入 (BIOS Power-On)		指定した時間にコンピュータの電源がオンになるように設定できます
オンボード デバイス (Onboard Devices)		オンボード システム デバイス (ディスクケット コントローラ (Diskette Controller)、シリアル ポート (Serial Port)、パラレル ポート (Parallel Port) など) のリソースを設定したり無効に設定したりします



コンピュータ セットアップ ユーティリティでサポートされる機能は、お使いのハードウェアの構成によって異なる場合があります。

---

コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティ (続き)

メニュー	項目	説明
カスタム* (Advanced) (続き) <small>*上級ユーザのみ</small>	PCIデバイス (PCI Devices)	<ul style="list-style-type: none"> <li>インストールされているPCIデバイスの一覧とIRQの設定を表示します</li> <li>各デバイスのIRQ設定を変更したり、デバイスを無効(Disable)に設定したりできます これらの設定は、ACPI対応のオペレーティングシステムには対応していません</li> </ul>
	バス オプション (Bus Options)	一部のモデルで、次の項目の有効(Enable) / 無効を設定します <ul style="list-style-type: none"> <li>PCI SERR#生成 (PCI SERR# Generation)</li> <li>PCI VGAパレット スヌーピング (PCI VGA Palette Snooping) PCIコンフィギュレーション スペースにVGAパレット スヌーピング ビットを設定します。2つ以上のグラフィックスコントローラがインストールされている場合にのみ必要です</li> </ul>



コンピュータ セットアップ ユーティリティでサポートされる機能は、お使いのハードウェアの構成によって異なる場合があります。

---

## コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティ (続き)

メニュー	項目	説明
カスタム* (Advanced) (続き)	デバイス オプション (Device Options)	<p>次の項目を設定します</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• プリンタ モード (Printer Mode) の双方向 (Bi-directional)、EPP + ECP (EPP &amp; ECP)、出力専用 (Output Only)</li> <li>• 電源投入時Num Lock状態 ( Num Lock state at Power-On) のオン (On) /オフ (Off)</li> <li>• S5 Wake on LANの有効 (Enable) /無効 (Disable) <ul style="list-style-type: none"> <li>• オフ状態 (S5) のときにWake on LANを無効にするには、左右の矢印キーを使用して[カスタム] (Advanced) →[デバイス オプション]メニューの順に選択し、S5 Wake on LAN機能を無効に設定します。この設定では、S5のときのコンピュータの消費電力を最小にすることができます。サスペンドやハイバネーションからのWake on LANの実行には影響しませんが、ネットワーク経由でS5から復帰することはできません。コンピュータの電源がオンの時には、ネットワーク接続の操作には影響しません</li> <li>• ネットワーク接続が必要でない場合は、ネットワーク コントローラ (NIC) を完全に無効にするために左右の矢印キーを使用して[セキュリティ] (Security) →[デバイス セキュリティ] (Device Security) メニューの順に選択します。ネットワーク コントローラのオプションを[Device Hidden]に設定します。これで、ネットワーク コントローラがオペレーティング システムから使用できなくなり、S5のときのコンピュータの消費電力を抑えることができます</li> </ul> </li> <li>• プロセッサ キャッシュ (Processor Cache) の有効/無効</li> </ul>
*上級ユーザのみ		



コンピュータ セットアップ ユーティリティでサポートされる機能は、お使いのハードウェアの構成によって異なる場合があります。

---

コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティ (続き)

メニュー	項目	説明
カスタム* (Advanced) (続き)	デバイス オプション (Device Options) (続き)	<p>次の項目を設定します</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ACPI S3のサポート (ACPI S3 Support) の有効 (Enable) /無効 (Disable) S3は、ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) のスリープ状態であり、一部のアドイン ハードウェア オプションではサポートされない場合があります</li> </ul> <p> ACPI S3は一部のモデルでのみサポートされます。ACPI S3サポート オプションが表示されない場合は、その他のACPI S3オプション (ACPI S3ビデオ再POST、ACPI S3ハードディスクのリセット、およびACPI S3 PS2マウス ウェークアップ) は使用できません</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ACPI S3ビデオ再POST (ACPI S3 Video REPOST) の有効/無効 S3スリープ状態からの復帰時にビデオ オプション ROMを元に戻します (一部のモデルのみ)</li> <li>ACPI S3ハードディスクのリセット (ACPI S3 Hard Disk Reset) の有効/無効 S3スリープ状態からの復帰後にハードディスク ドライブをリセットします</li> <li>ACPI S3 PS2マウス ウェーク アップ (ACPI S3 PS2 Mouse Wake Up) の有効/無効 マウスを使用してS3スリープ状態から復帰できるように設定します (一部のモデルのみ)</li> <li>各スリープ状態時のLEDの点滅速度 (Unique Sleep State Blink Rates) ランプの点滅パターンによってスリープ状態が識別できる機能の有効/無効を設定します</li> <li>内蔵ビデオ (Integrated Video) の有効/無効 内蔵ビデオとPCI Upソリューション ビデオを同時に使用できるように設定します (一部のモデルのみ)</li> </ul> <p> PCIまたはPCI Expressビデオ カードを挿入すると、内蔵ビデオが自動的に無効になります。PCI Expressビデオがオンのときは、内蔵ビデオを無効に設定しておく必要があります</p>

---

 コンピュータ セットアップ ユーティリティでサポートされる機能は、お使いのハードウェアの構成によって異なる場合があります。

**コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティ (続き)**

メニュー	項目	説明
カスタム* (Advanced) (続き) *上級ユーザのみ	デバイス オプション (Device Options) (続き)	<p>次の項目を設定します</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>モニタ トラックング (Monitor Tracking) の有効 (Enable) /無効 (Disable) モニタのアセット情報をROMに保存します</li> <li>NIC PXEオプションROMのダウンロード (NIC PXE Option ROM Download) の有効/無効 BIOSに含まれている内蔵NICオプションROMにより、コンピュータの起動時にネットワーク経由でPXEサーバに接続できます。この機能は通常、共通イメージをハードディスク ドライブにダウンロードするときに使用します。NICオプションROMはDOS Compatibility Hole (DCH) 領域と呼ばれる1 MB未満のメモリ領域に格納されます。メモリ領域には制限があります。この[F10]オプションを使用して内蔵NICオプションROMのダウンロードを無効に設定できるため、追加のPCIカード用にオプションROM領域が必要な場合、提供するDCH領域を増やすことができます。デフォルトではNICオプションROMが有效地に設定されています</li> </ul>
PCI VGAコンフィグレーション (PCI VGA Configuration)	PCIビデオ アダプタがシステムにインストールされている場合にのみ表示されます。VGAコントローラのブートまたはプライマリVGAコントローラの設定を行います	



コンピュータ セットアップ ユーティリティでサポートされる機能は、お使いのハードウェアの構成によって異なる場合があります。

## 構成の設定値の回復

コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティで設定した構成の設定値は、2つの方法で回復できます。

### 方法1：フラッシュ ROM CMOSの保管/復元機能： 電源スイッチ オーバーライドの使用

**[F10]**キーを押して起動されるコンピュータ セットアップのCMOS構成の設定値は、非揮発性RAM（NVRAM）に格納されます。

コンピュータを起動するたびに、システムROMによってNVRAMのコピー（CMOS、電源投入時パスワード、およびその他のシステム変数を含む）がフラッシュ ROMに保存されます。システムが不安定になったときは、「電源ボタン オーバーライド」機能を使用して、最後に保存した正常なNVRAMのコピーを復元できます。以下の手順に従って、NVRAMを復元します。

1. コンピュータの電源が入っていない状態で、電源ボタンを押して離します。
2. 電源ボタンを押した直後（POST実行中）に電源ボタンを押し続け（約4秒間）、コンピュータの電源を切ります。

次にコンピュータを起動すると、ROMによって「電源ボタン オーバーライド」イベントが検出され、NVRAMのバックアップ コピーが自動修復されます。



**注意:** POSTの実行中に電源コードを抜くと、スプラッシュ スクリーン (POST の実行中に表示されるロゴ画面) が正しく表示されなくなることがあります。スプラッシュ スクリーンを復元するには、ROMをフラッシュする必要があります。ただし、スプラッシュ スクリーンが正しく表示されない場合でも、コンピュータは正常に動作します。



「電源ボタン オーバーライド」機能があるため、電源を投入した直後、POST の実行中に電源ボタンを使用してコンピュータの電源を切断することはできません。また、電源ボタンを押してコンピュータの電源を切断するまでは、ビデオディスプレイを有効にしておく必要があります。

## 方法2：[リムーバブル メディアに保存] (Save to Removable Media) および[システム構成の復元] (Restore from Removable Media)

この方法で復元する場合、[システム構成の復元]を実行する前に、コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティの[リムーバブル メディアに保存]コマンドを実行する必要があります。コンピュータ セットアップ オプションの表にある、4ページの「リムーバブル メディアに保存 (Save to Removable Media)」を参照してください。



コンピュータの構成を変更したら、その構成をディスクケット、USBメモリ、またはディスクケットと同等のデバイス (ディスクケット ドライブをエミュレートするよう設定された記憶装置) に保存し、将来使用できるようにディスクケットまたはデバイスを保管しておくことをお勧めします。

構成を復元するには、構成を保存したディスクケット、USBメモリ、またはディスクケットをエミュレートするその他の記憶装置を挿入し、コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティの[システム構成の復元]コマンドを実行します。コンピュータ セットアップ オプションの表にある、4ページの「システム構成の復元 (Restore from Removable Media)」を参照してください。